Phybox Firmware-Update

In der Phybox befindet sich eine Software, welche die Phybox steuert, die sogenannte Firmware.
Um die Firmware auf den neuesten Stand zu bringen folgen sie bitte folgender Anleitung:

Starten Sie den Phybox Firmware-Loader im Programm-Manager Phymex-Ordner mit einem Doppelklick auf das Icon des Phybox Firmware Loader's.

Warten Sie, bis die Phybox inizialisiert wurde und statt 'Phybox not present' die Phybox Seriennummer erscheint.



Klicken Sie auf UPLoad



wählen Sie die Firmwaredatei PB_FW12.BIN (Firmware 1.2), klicken Sie OK

Der Firmware-Upload wird gestartet, Ihr Rechner für ca. 2 Minuten blockiert.
Der PC wird wieder frei gegeben, wenn die Firmware in die Phybox übertragen wurde.

Nun arbeitet Ihre Phybox mit der neuen Firmware.